

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Floor Lamp 2011470SN

- 1.) Carefully remove the lamp from the box, and stand the lamp base onto a flat surface.
- 2.) Plug the connector of the lower body to the connector of the upper body.
Make sure the connection is firm, and the front end of the lamp arm is facing the opposite direction of the cord exit.
- 3.) Plug the power supply's terminal connector to the lamp's terminal connector.
- 4.) Plug the power supply onto a 110V rated power outlet.
- 5.) The light is operated with a 3-step touch dimming switch. To turn on the light, press on the switch once to go to the lowest brightness setting. Press the switch again for medium brightness, and a third time for maximum brightness.
- 6.) To turn off the light, make sure the lamp is at maximum brightness, and press the switch three times.
- 7.) Adjust the angle of the light by carefully pulling the back of the arm up or down.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Lámpara de Piso 2011470SN

- 1.) Retire con cuidado la lámpara de la caja y coloque la base de la lámpara sobre una superficie plana.
- 2.) Conecte el conector de la parte inferior del cuerpo al conector de la parte superior del cuerpo. Asegúrate de que la conexión es firme, y el extremo frontal del brazo de la lámpara está orientado en la dirección opuesta a la salida del cable.
- 3.) Enchufe el conector de terminal de la fuente de alimentación al conector del terminal de la lámpara.
- 4.) Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente nominal de 110V.
- 5.) La luz se opera con un interruptor de atenuación táctil de 3 pasos. Para encender la luz, presione sobre cambiar una vez para ir a la configuración de brillo más baja. Presione el interruptor nuevamente para obtener un brillo medio, y una tercera vez para un brillo máximo.
- 6.) Para apagar la luz, asegúrese de que la lámpara esté en el brillo máximo, y presione el interruptor tres veces.
- 7.) Ajuste el ángulo de la luz tirando con cuidado de la parte posterior del brazo hacia arriba o hacia abajo.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No alteres el enchufe.

