

CAUTION BEFORE INSTALLATION:

1. SHUT OFF ELECTRICITY FROM MAIN ELECTRIC SUPPLY SOURCE
2. ENSURE (AFTER INSTALLATION) THAT NO BARE WIRES ARE EXPOSED FROM CONNECTORS

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Bead Sconce 6344

1. TOOLS NEEDED:

- *Screwdriver
- *Electric Pliers

2. INSTALLATION PROCEDURES:

1. Carefully remove all light fixture parts from the box.
2. Connect Black wire from main electric source to "marked" wire by using wire connector(C).
3. Connect White wire from main electric source to "unmarked" wire by using wire connector(C).
4. Repeat above procedure for ground wire, connect to green screw.
5. Insert all connected wires to main electrical source, then attach Mounting bracket (E) to Main Electrical Source and secure with Mounting Screws(D).
6. Attach Canopy(F) to Mounting Bracket(E), with Finials(G).
7. Insert Bulb(A) to socket (B).

PRECAUCION ANTES DE INSTALACION:

1. APAGE LA ELECTRICIDAD DE LA ELECTRICIDAD PRINCIPAL
2. ASEGURE (DESPUES DE INSTALACION) QUE NO HAYGA ALAMBRES SUELTOS Y EXPUESTOS DE LOS CONECTADORES

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

Bead Candelabro 6344

1. HERAMIENTAS NECESARIAS:

- *Desarmador
- *Pinzas Electricas

2. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION:

1. Cuidadosamente saque las partes de la caja.
2. Conecte el alambre negro de la electricidad principal al alambre "marcado" usando el conector de alambre(C).
3. Conecte el alambre blanco de la electricidad principal al alambre "sin marca" usando el conector de alambre(C).
4. Repita la misma instruccion de arriba para el alambre polo tierra, conecte a tornillo verde.
5. Inserte todos alambres conectados en la caja de la electricidad principal, despues conecte soporte (E) a la caja de la electricidad principal usando los tornillos (D).
6. Asegure la base (F) a el soporte (E) usando los pinaculos (G).
7. Inserte la bombilla(A) a el enchufe (B).

